i-FlashDrive EVO ライトニングフラッシュメモリ EVO

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
i-FlashDrive Evo 取扱説明書（詳細版）です。　　（無断転載・複製を禁じます。）

目次

アプリのインストール P2
iDeviceとEvoの接続 P3
アプリ、インストール後の使用者登録画面について P4
アプリの起動とホーム画面 P5
本体（アプリ内）と　外付けドライブとは（その１）..... P6
本体（アプリ内）と　外付けドライブとは（その２）..... P7
１４個のアイコンとその機能（その１）..... P8
１４個のアイコンとその機能（その２）..... P9
データセキュリティの設定と注意　（その１）..... P10
データセキュリティの設定と注意　（その２）..... P11
データセキュリティの設定と注意　（その３）..... P12
データセキュリティの設定と注意　（その４）..... P13
ファイルやフォルダのロック P14
ファイルやフォルダのロック解除 P15
ロックされたファイルの見え方 P16
セキュリティとロック（まとめ）..... P17
本体中　写真・動画を本体（アプリ内）へコピー（その１）P18
本体中　写真・動画を外付けドライブへコピー（その１）.. P19
本体中の写真・動画のコピー（その２）ライブラリから　.. P20
本体中の写真・動画のコピー（その３）クリップボードから P21
Dropbox関係の説明 P22
アドレス帳、カレンダー、写真バックアップの説明 P23
全てのバックアップの説明 P24
音声録音の使い方 P25

改版履歴

初版　2014/11/26

アプリのインストール

1. ご使用の iPhone/iPad (以降 "iDevice") がライトニングコネクタやiOSに対応していることをご確認ください。 (注)申し訳ありませんが、iPod製品は動作保証外です。
2. ご使用のiDeviceに無料アプリ "i-Flashdrive one"をAppStoreよりダウンロードしインストールします。 (注)お買い上げの製品は“ＥＶＯ”ですが、アプリは“ＯＮＥ”をインストールします。



App Storeをタップ



アプリを検索し
”i-Flashdrive one”をタップ

インストールをタップ

iDevice と Evoの接続

お手持ちのiDeviceのライトニング端子にしっかりと「Evo」を挿入してください。

＜取り外し時の注意事項＞
本製品内蔵のLEDが青色や赤色もしくは両方の色で点滅している際の本製品の取り外し、接続機器の電源切断・再起動はデータの破損・故障の原因につながります。 アプリの処理終了、LEDの点灯が消えている状態で取り外しをお願いします。

アプリ、インストール後の使用者登録画面について

本製品を購入し、新しくアプリをインストールした場合に、以下のような使用者登録画面が表れますが、スキップすることも可能です。　お客様のセキュリティ重要度にて選択をお願い致します。 また、この使用者登録は後日、別画面にて設定する事も可能です。



指示に従い、登録情報を入力後に"送信（Send）"をタップしますと、登録したEメールアドレスにPhotoFastから認証メール（下記例）が送信されますので、受信し4桁の認証コード数字を画面入力お願い致します。

Mail Title : PhotoFast i-FlashDrive Confirmation Code
Please enter the confirmation code below into your ONE app:

1416 ― 認証コード

Thanks,
The PhotoFast Team

You are receiving this message because we need to verify your email address.

続いて、本アプリへの“PASSWORD” 設定
外付けメモリへの"PASSWORD"設定を行います。

アプリの起動とホーム画面



i-FlashDrive のアイコンを
タップします。

i-FlashDrive

スタート

スタート画面が
現れた場合は
「スタート」を
タップします。

正常起動で「ホーム
画面」が表示され
ます。

ホーム画面

セキュリティを強化し
Passwordを設定した
場合は、Passwordを
求められます。

本体(アプリ内)と 外付けドライブ とは(その1)

本体(アプリ内)とは
i-Device本体側に確保された、Evo用のメモリ領域を指します。

外付けドライブとは
「購入された Evo」のメモリ領域を指します。



本体（アプリ内）と　外付けドライブとは（その2）

例えば「ミュージック」
アイコンを
タップした場合

本体（アプリ内）
i-Device本体側
に存在する音楽
ファイルの表示



外付けドライブ中
に存在する音楽
ファイルの表示



１４個のアイコンとその機能（その１）

ミュージック	音楽ファイルが分類されます。
写真	写真ファイルが分類されます。
ビデオ	動画ファイルが分類されます。
ドキュメント	MS-Officeアプリなどで作成された文書ファイルが分類されます。
その他のファイル	上記分類外のファイルが表示されます。
音声録音	本アプリを使ったボイスレコーディングとして使います。
本体（アプリ内）	本体アプリ内に存在する全てのファイルを表示します。
外付けドライブ	外付けドライブ内に存在する全てのファイルを表示します。

１４個のアイコンとその機能（その２）

Dropbox	Dropboxとのファイル連携を制御します。
カレンダーバックアップ	本体アプリ「カレンダー」の内容をバックアップします。
アドレス帳バックアップ	本体アプリ「連経先」の内容をバックアップします。
写真バックアップ	本体アプリ「写真」の内容をバックアップします。
全てをバックアップ	上記3つ（カレンダー、連経先、写真）の内容を 全てバックアップします。
検索	i-FlashDriveアプリ内部のファイルを検索します。

データセキュリティの設定と注意（その1）



データセキュリティの設定と注意（その2）

この表示状態が「ON」です。

この表示状態が「OFF」です。

ロックをかけたファイル名、ファイルの存在を表示させるか否かをスイッチで変更します。

ファイルの拡張子の変更許可をスイッチで変更します。

セキュリティ関係の設定です。ページ13にて詳しく説明します。

申し訳ありません。
この項「ヘルプ」関係は工事中です。
Evoの前機種である”HD”のヘルプが表示されます。

データセキュリティの設定と注意（その3）

この表示状態が「ON」です。

この表示状態が「OFF」です。

「連絡先」アプリに保存された、アドレスの自動バックアップをスイッチで変更します。

「カレンダー」アプリに保存された、予定の自動バックアップをスイッチで変更します。

「写真」アプリに保存されている、写真の自動バックアップをスイッチで変更します。

クラウド「Dropbox」とのリンクをスイッチで変更します。
Dropbox関係の説明はPage 22 を参照して下さい。

ソーシャルメディア、フェイスブックとの連携をスイッチで変更します。

データセキュリティの設定と注意（その4）

表示の状態が「ON」です。
ONの場合、アプリ起動時にPasswordの入力を求められます。

表示の状態が「ON」です。
ONの場合、お使いのPC USB端子にEvoを挿しても、セキュリティがかかった状態なので、PCはEvoを全く認識しません。（表示しません。）
PCで認識させるには、EvoをiDeviceに挿し、「OFF」側に変更する必要があります。

ファイルやフォルダのロック

ドキュメント・ファイルで説明します。

ドキュメント
をタップ

画面右上肩の
アイコン
をタップ

ファイルの前に
〇が表示される
のでロックする
ファイルを選択
タップ（複数可）

ロックアイコンが
見えない場合は
画面右下「さらに」
をタップ

ロックアイコン
をタップ

ロックPassWord
を入力し、確認
欄にも同様の
PassWordを入力
します。

チェックマーク
アイコンをタップ
してロック完了。

ロックされたファイルは
「その他のファイル」に
分類されます。

ファイルやフォルダのロック解除

「その他のファイル」をタップ



ロック解除するファイルを選択タップ
（複数選択は出来ません）

PassWordを入力し、チェックマークアイコンをタップ

ロック解除されたファイルはそれぞれの場所（元の場所写真は写真）に戻されます。

ロックされたファイルの見え方

＜アプリ内＞



＜パソコンでの見え方＞



ロックしたファイルを開けようと
すると右のメッセージとなります。



セキュリティとロック（まとめ）

アプリケーションを起動する際に、PASSWORDを設定できます。
✓ 四桁の任意数字で設定します。
✓ アプリケーション内に保存したファイルを第三者アクセスから防御します。

外付けドライブ（Evo）に PASSWORD を設定できます。
✓ 四桁の任意数字で設定します。
✓ Evo内に保存したファイルを第三者アクセスから防御します。

本体アプリケーション内にて、フォルダやファイルに暗号化、PASSWORD設定出来ます。
✓ 任意文字と数字にて設定します。（英文字と数字を推奨します）
✓ 本体アプリ内でロックしたフォルダやファイルを、外付けドライブ（Evo）に
移動やコピーが可能です。



<u>なぜ「外付けドライブ」コンテンツを直接ロック出来ないの？</u>
ファイルロック時は多くの電力を消費します。 ロック途中で外付けEvoが外れる
などのアクシデントで、ロック不完全・ファイル破損などの不具合を防止する目的で
外付けドライブ中のファイルを直接ロックする機能を付加していません。

本体中　写真・動画を本体（アプリ内）へコピー（その１）

iDeviceで撮影した写真や動画を、Evo アプリ内へのコピーする方法です。
外付けしたEvoへ直接コピーする方法は次ページにて解説します。

写真アイコン
をタップ

動画の場合は
右隣のビデオ
アイコンを
タップします。

カメラロール
をタップ



コピーする
写真をタップ

（選択された
写真には
チックマーク
が付きます）



アプリ右上肩
にあるチェック
マークをタップ

本体（アプリ内）
に選択された
写真がコピー
されます。

本体中　写真・動画を外付けドライブへコピー（その１）

iDeviceで撮影した写真や動画を、外付けしたEvoへ直接コピーする方法です。





写真アイコンをタップ

動画の場合は右隣のビデオアイコンをタップ

外付けドライブをタップ後カメラロールをタップ

コピーする写真をタップ

（選択された写真にはチックマークが付きます）

アプリ右上肩にあるチェックマークをタップ

外付けドライブに選択された写真がコピーされます。

本体中の写真・動画のコピー（その2） ライブラリから

ホーム画面から外付けドライブへ

外付けドライブをタップ

画面右下の＋アイコンをタップ



表示された次画面にて「ライブラリ」をタップ

カメラロール内の写真などが表示されるのでコピーする写真を選択タップ

画面右上肩のチェックマークアイコンをタップ

外付けドライブに選択された写真がコピーされます。

本体中の写真・動画のコピー（その３）クリップボードから



写真アプリを起動

コピーする写真を選択タップ

画面左下のアイコンをタップ

コピーをタップ

EVOアプリを起動しコピーする場所を選択タップ



画面右下に表示された＋アイコンをタップ

次に表示された画面にて「クリップボード」をタップ（コピー開始）



EVO アプリ内に写真がコピーされました。

Dropbox関係の説明

Dropbox（ドロップボックス）はクラウド型のオンライン・ストレージサービスです。
お客様が契約された（ドロップボックス）アカウントと本アプリとの連携が可能で、
データの共有やファイルの同期が可能となります。

ドロップボックスのアイコンをタップ

ドロップボックスとの連携を図るために、お客様のアカウント（メールアドレス）とPasswordを入力します。

＜使い方・事例＞
写真をドロップボックスにアップロード

写真を選択しコピーをタップ

コピー場所にDropboxを選択タップ

ここにコピーをタップするとコピーが始まります。

アドレス帳、カレンダー、写真バックアップの説明

iDeviceの
画面

Apple純正アプリ
「連絡先」の内容を
バックアップします。

Apple純正アプリ
「カレンダー」の内容を
バックアップします。

Apple純正アプリ
「写真」の内容を
バックアップします。

バックアップ・アイコンをタップ
しますと、次画面が表示され
「バックアップ」をタップしますと
保存が始まります。

バックアップの内容は「外付けドライブ（Evo）」に保存されます。

全てをバックアップの説明

全てをバックアップをタップ

Apple純正アプリ「連絡先」の内容

Apple純正アプリ「カレンダー」の内容

Apple純正アプリ「写真」の内容

左記3つの内容全てをバックアップします。

音声録音の使い方

音声録音のアイコンをタップ

マイク・アイコンをタップし、音声録音を開始します。



録音を停止し、画面右上肩のアイコンをタップし「保存」します。

録音・保存したファイルはミュージックに分類されています。
ミュージックアイコンをタップ
ファイル名は
日付と時間が明示された
ファイル名になります。

録音が出来ない時のチェックポイント
お使いのiDevice「設定」「プライバシー」「マイク」とタップし「i-FlashDrive」のスイッチがONであることを確認して下さい。

●お問合せ/修理受付窓口

STAYER

☎ 03-5315-4565（平日10:00～12:00 / 13:00～17:00）
http://www.stayer.co.jp
E メール　support@stayer.co.jp
会社住所　〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6階